“ТАМАГОЧИ”

Инструкция:

1. A.SELECT1 Выбор
   B.CANSEL Вернутъся в главное меню
   C.DECIDE Подтверждение
   D.STATUS Состояние
   E.SELECT2 Выбор



2. Включение: снимите пластинку на обратной стороне игрушки, появиться на дисплее картинка с изображением питомца, с помощью нажатия кнопок “select1” и “select2” выберите, кем будет ваш питомец (вашему выбору предоставлено 49 разнообразных зверюшек) и подтвердите кнопкой “decide”

3. Время: Во время кормления нажмите “decide” для вхождение в состояние времени, при включении игрушки время показывает PM 12:00:00
В состоянии времени нажмите одновременно “cancel” и “select2” для вхождения в настройку времени. на дисплее появиться надпись SET “select1” или “select2” настраивают ЧАС “decide” МИНУТА. после настройки для подтверждения нажмите “CANCEL”

4. Жизненый путъ питомца: когда вы выберите питомца и подтвердите выбор, появится короткий фильм под музыку, через некоторое время рождается ваш питомец, отсчёт возраста начинается с нуля (как и другие параметры). Если хозяин хорошо будет ухаживать за ним питомец вырастит и когда ему исполнится 80 лет он уйдёт от тебя сеть ему и будет хотеться остатъся с тобой, но он не сможет этого сделать и скажет тебе
Bye Bye .

Другие приёмы:
настройка времени. В состоянии времени нажмите одновременно “cancel” и “select2” для вхождения в настройку времени. на дисплее появиться надпись SET “select1” или